



RECIBIR, COMPROBAR Y ACTUAR

De la señal a la grabación.

Abre la dirección facilitada por tu instalador e inicia sesión con tu usuario operativo.



Captura real en una composición publicitaria. Escenario ilustrativo.

01 RECIBE LA SEÑAL

Inicia la emisión desde el dron o la fuente configurada. En Operación, localiza su tarjeta y comprueba que hay señal. Recibir imagen no activa por sí solo el envío ni la grabación.

02 VERIFICA LA IMAGEN

Pulsa Ver imagen. Usa Vista individual para ampliarla. Comprueba que la imagen avanza y corresponde a la fuente esperada antes de grabar o enviar.

03 INICIA Y DETÉN LA GRABACIÓN

Pulsa Grabar. Al terminar, pulsa Parar grabación y espera a que finalice. Verifica el archivo en Grabaciones; una imagen visible no significa que se esté grabando.



ENVIAR Y RECUPERAR MATERIAL

Comparte solo cuando la operación lo necesite.

Antes de una intervención

Comprueba señal, espacio disponible y usuario correcto. La URL de emisión y sus credenciales las entrega el administrador; no se incluyen en este manual.

04 ENVÍA LA SEÑAL

Con un destino configurado y conexión disponible, pulsa Enviar señal. Confirma la recepción con el destinatario. Pulsa Parar envío al terminar; grabar y enviar son acciones independientes.

05 REVISA O EXPORTA

En Grabaciones, filtra por señal y fecha. Abre el archivo para reproducirlo o pulsa Descargar. Para Copiar a USB, conecta un dispositivo admitido, selecciona el destino y espera la confirmación.

06 CIERRA LA OPERACIÓN

Detén envío y grabación. Confirma que los archivos necesarios se pueden reproducir. Conserva el material según el procedimiento de tu organización antes de apagar el equipo.

Si algo no funciona

Sin imagen: comprueba la emisión y la conexión del dron.

No llega al destino: revisa conectividad y confirma el destino con el administrador.

No aparece el USB: comprueba conexión, compatibilidad y espacio disponible.